

WR 100



Kód 790 119 401

WR 100

SVAŘOVACÍ ZÁZNAMNÍK

Jednotka WR 100 napomáhá k zajištění kvality provedených svárů s ohledem na místní předpisy. Koncept záznamového zařízení umožňuje konfiguraci a ovládání hydraulických svařeček na tupo.

WR 100

Celý svařovací postup je zaznamenáván a může být později vyvolán. Obsluha je vedena všemi kroky svařování.

Výběr svařovacích dat (jako je svařovací materiál, průměr a tloušťka stěny – SDR) je proveden v menu.

Vysoce přesné záznamové zařízení WR100 kontroluje svařovací proces v souladu s platnými národními předpisy (např. DVS, WIS nebo UNI). Bytelné PE pouzdro obsahuje vestavěnou tiskárnu.

Voltáž: 230 1ph/VAC – 50/60 Hz- 50W

Konektor el. sítě: Schuko, 16A

Provoz baterie: > 8 hod.

Provozní teplotní rozsah: -10°C až +50°C


Rozměry: 350x300x150 mm

Hmotnost: 6 kg, vč. kufríku s kabely

WR 100



Sváření na tupo - použití



SUMMARIZED SELECTION
MACHINE MOD.: GP160
OPERATOR: MARCO
MAT.: UNI18528 PE100
PIPE DIAM.: 118 mm
SDR: 17
THICKNESS: 6,4 mm
1-PRINT < > EDC

Popis:

- Snadná konfigurace pro různé GF / KL svářečky;
- Vnitřní paměť pro uložení až 100 záznamů o svárech;
- Snadné ovládání
- Podpora baterie pro ukládání dat (8 hodin), bez ztráty záznamů při výpadku proudu;
- Konfigurace: Identifikace uživatele, místo a číslo zakázky;
- Různá nastavení jazyků pro komunikaci;
- Svařovací parametry charakteristické pro určitou zemi;
- Zaměnitelný s jednotkou SUVI 50®

Zpracování dat:

- Souhrnný nebo jednotlivý tisk protokolů na externí tiskárně (pouze HP) přímo z WR 100 (paralelní rozhraní 790 119 402);
- Jednotlivý tisk protokolů přímo na sériové tiskárně WR 100
- Přenos souhrnných nebo jednotlivých protokolů do PC za použití komunikátoru HyperTerminal - součást Windows (sériové rozhraní 790 119 403)



Sady dodatečného vybavení

KL160 TOP1, TOP2 - sada
KL250/315 TOP1, TOP2 - sada
GF160/250 - sada
GF315 - sada

Obj. číslo

790 119 090
790 119 078
790 119 032
790 119 039

Sadou dodatečného vybavení se rozumí všechny oddělené komponenty připojované ke svářečce ve spojení s WR 100. Instalace těchto sad musí být provedeno regionálními servisními centry GF Omicron.

Příslušenství na přání

Sériový / paralelní kabel k tiskárně (WR 100-Printer)
Sériový kabel pro přenos dat (WR 100-PC)

Obj. číslo

790 119 402
790 119 403

Svářečky vhodné pro WR 100

Svářečky KL:

Typ	Obj. číslo
• KL 160 TOP1 WR100, 230V	790 137 023
• KL 160 TOP2 WR100, 230V	790 137 024
• KL 250 TOP1 WR100, 230V	790 138 023
• KL 250 TOP2 WR100, 230V	790 138 024
• KL 315 TOP1 WR100, 230V	790 139 023
• KL 315 TOP2 WR100, 230V	790 139 024

Svářečky +GF+:

Typ	Obj. číslo
• GF 160 WR100, 230V	790 114 062
• GF 160 AHE WR100, 230V	790 114 194
• GF 250 WR 100, 230V	790 115 064
• GF 250 AHE WR100, 230V	790 115 200
• GF 315 WR100, 230V	790 112 119
• GF 315 AHE WR100, 230V	790 112 122

AHE = automatické topné zrcadlo



GF Piping System → worldwide at home

Naše prodejní místa a obchodní zastoupení zajišťují podporu zákazníkům ve více než 100 zemích

www.piping.georgfischer.com

Georg Fischer OMICRON S.r.l.
Via Enrico Fermi 12
35030 Caselle di Selvazzano (Padova)
Tel. +39 049 8971 411
Fax +39 049 6333 24
Omicron_ps@georgfischer.com
www.georgfischer-omicron.com

+GF+

GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS